



SINGER®

Talent™ 3321

21 Nähprogramme:

Die wichtigen Nutz- und Dekostiche – mit Stretchstichen für perfekte Nähte in elastischen Stoffen.

Nutz-/ Dekostiche:



Stretchstiche:



4-Stufen-Knopfloch:

